

① 横の電源スイッチを上位置にする  
 ② 描いた文字や絵の左端に紙にしっかりあてておく  
 ③ 背面ボタンを押す (押したまま)  
 ④ LED ランプが点滅始めたらずっくり右に動かし最後までなぞる  
 ⑤ 背面ボタンをはなす  
 ⑥ 先頭ランプ点滅中は画像保存中ですので、電源スイッチは切らないでください

① 上 →

押しながら

LOVE

Scan II

② 紙にしっかりあてておく

③ 押す

④ 一区間約1秒の速さで、ゆっくりとスキャン

⑤ はなす

あいがたう

① 横の電源スイッチを上位置にする  
 ② 描いた文字や絵の左端に紙にしっかりあてておく  
 ③ 背面ボタンを押す (押したまま)  
 ④ LED ランプが点滅始めたらずっくり右に動かし最後までなぞる  
 ⑤ 背面ボタンをはなす  
 ⑥ 先頭ランプ点滅中は画像保存中ですので、電源スイッチは切らないでください

① 上 →

押しながら

LOVE

Scan II

② 紙にしっかりあてておく

③ 押す

④ 一区間約1秒の速さで、ゆっくりとスキャン

⑤ はなす

あしる